

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPROGRAM


FAAC A100/1000 A140/1400

Var 6:e månad


OBS!! Före arbete på dörrautomatiken var vänlig bryt 230V matning.

- Kontrollera att alla infästningsskruvar för automatik och att dörrblad är väl fastsatta.
- Kontrollera remmens kondition, byt eller justera vid behov.
- Kontrollera löpvagnar med hjul, byt eller justera vid behov.
- Kontrollera att borstar, på löpvagnar, för löpskenan är OK, byt vid behov.
- Kontrollera att dörrpartierna löper fritt och lätt.
- Kontrollera och smörj rörliga delar.
- Kontrollera anslutna kablar. Sitter fast samt att inga vassa kanter skadar kablage.
- Kontrollera samt ev. justera hastigheter öppning/stängning.
- Kontrollera samt justera vid behov anslutna säkerhetssensorer (detekteringsfält samt funktion).
- Kontrollera funktion på ev. elektriskt lås.
- Kontrollera funktion på ev. frikoppling.
- Kontrollera kondition och funktion på batteri för reservdrift.

Skjuddörrsautomatik A100/1000



Skjuddörrsautomatik A140/1400



OBS!! Om delar är slitna måste dessa bytas ut för att säkerställa maximal funktion och livslängd på Automatiken.

För reservdelar kontakta er FAAC representant.